Hi-High

Snapicks

スナッピクス　　取扱説明書

このたびは、デジタルカメラ「スナッピクス」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

P1

＜はじめに＞ご使用前に必ずお読みください

■結婚式や旅行など大切な撮影の前には必ず事前にテスト撮影を行ってください。■著作権や肖像権などにお気をつけください。撮影を制限されている場所もありますのでお気をつけください。また、プライバシーを侵害するような撮影は行わないでください。■本製品の故障およびその他の理由により生じた画像データの破損、消失による利益損失、損害などに関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。■本製品の使用および故障により生じた直接、間接的な損害に関し、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。■本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。■本取扱説明書の図、写真、パソコンディスプレイの画面などは説明のために作成したものです。あらかじめご了承ください。■本取扱説明書の内容の一部もしくは全部を無断で複写することは、個人で楽しまれる場合を除き禁止されています。■製品改良のため予告なく外観、仕様などを変更することがあります。■本取扱説明書に記載のシステム名、商品名および会社名は各社の商標または登録商標です。■カメラを長時間使用すると本体が熱くなる場合があります。異常ではありませんが、熱いと感じた場合は使用を中止し、本体が冷めてからご使用ください。

P2

安全上の注意

⚠ 危　険　この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う切迫した危険の発生が想定される内容です。

■可燃ガス、爆発性ガスなどが、大気中に存在する恐れのある場所での本製品の使用はおやめください。引火爆発の原因となります。■本製品を分解したり、直接ハンダ付けするなどの加工および、火中投入などは行わないでください。発熱、発火、破裂の危険があります。■本製品を高温の場所（真夏の車内、窓辺、暖房器具のそばなど）で使用、保管しないでください。

⚠ 警　告　この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

■本製品を歩行中、または運転中に絶対使用しないでください。交通事故の原因となります。■本製品を足場の悪い環境や、不安定な場所で使用しないでください。事故の原因となります。■本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。■カメラに何らかの液体が入った場合、使用を中止してください。■感電の恐れがありますので、濡れた手でカメラを触らないでください。■カメラの分解や改造は行わないでください。火災や感電、故障の原因となります。■本製品を室外で使用中に落雷の恐れがある場合、すみやかに使用をやめてください。事故の原因になります。■小さな付属品を飲み込む恐れがありますので、お子様やペットの手の届く範囲にカメラを放置しないでください。■ストラップが首に巻き付くと窒息の危険があります。小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

P3

⚠ 注　意　この指示に従わないで誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

■本製品は精密な電子機器です。以下のような場所で使用したり放置したりすると火災や感電、故障の原因となることがありますので避けてください。（砂、ほこり、ちりの多い場所・高温多湿な場所、水気や火に近い場所・振動の激しい場所）■車内は、温度変化が激しく高温あるいは低温になり振動もありますので使用および保管は避けてください。■カメラを落としたりぶつけたりして強い振動や衝撃を与えないでください。■レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。集光により内部の部品が破損し、火災などの原因となります。■電極部分などには一切触れないでください。感電や故障の原因になります。■本製品を保管するとき、上に重い物を載せないでください。故障の原因になります。■ストラップを持って振り回さないでください。他人に当たり、けがや事故の原因となることがあります。

その他の注意

■バッテリーは、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使用するときは、本製品を防具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。低温により性能が低下した電池は、常温に戻ると性能は回復します。■撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数が減少する場合があります。■本製品のレンズが汚れたとき、市販のクリーニング布で拭き取ってください。汚れたままでは、鮮明に撮影することができません。■本製品は防水仕様ではありません。水中や雨天時の使用は避けてください。■レンズ面を指で触れないでください。■保存されたデータの消失について、当社は責任を負いかねます。■LED ライトを人の目に向けて照射しないでください。

P4

＜セット内容＞

下記のセット内容が揃っているかどうか、ご確認ください。

●カメラ本体 ●USB Type-C ケーブル（Type-A to Type-C）

●ネックストラップ・キーホルダーパーツ・ストラップパーツ●取扱説明書（本書）

＜各部の名称＞







1. 電源ボタン
2. カメラボタン
3. 上ボタン
4. 下ボタン
5. モードボタン
6. レンズ
7. TF カード (microSD) スロット
8. 充電ポート（USB Type ー C）
9. ディスプレイ画面
10. スピーカー
11. インジケーターライト
12. リセットホール
13. ストラップホール

P5



P6

＜使用方法＞

●電源オン：電源キーを長押しします。青色のインジケータライトが点灯し、カメラが写真撮影モードになります。

●電源オフ：写真撮影と録画を停止している状態で、電源キーを長押しします。インジケータライトが消灯し、カメラがシャットダウンします。

＜写真撮影＞

(1) 電源を入れるとすぐに写真撮影モードになります。青色のライトが点灯したままになります。写真撮影ボタンを短く押すと、写真が撮影されます。写真撮影モードでは、下矢印キーを長押しすると LED ライトのオン / オフを切り替えられます。

(2) ディスプレイ画面を上げると自撮りモードになります。

(3) 上下ボタンを押すことでフィルターが切り替わります。

＜動画録画＞

電源を入れ、モードボタンを 1 回短押しするとビデオ録画モードに切り替わります。カメラボタンを 1 回短押しすると録画が開始され、もう一度押すと録画が終了します。短押し操作を繰り返すことで、複数のビデオクリップを連続して録画できます。上下ボタンを押すことで写真モード同様、フィルターが切り替わります。

P7

＜ボイスレコーダー＞

電源を入れ、モードボタンを 2 回短押しすると音声録音モードに切り替わります。カメラボタンを 1 回短押しすると録音が開始され、もう一度押すと録音が終了します。

＜写真・動画・音声の確認＞

電源を入れ、モードボタンを 3 回短押しすると保存された写真、動画、音声データの確認モードに切り替わります。上・下ボタンを短押しし続けることで確認できます。

＜写真・動画・音声の削除＞

モードボタンを長押しするとファイル削除画面に切り替わります。「削除」を選択し、カメラボタンを押すと「このファイルを削除しますか」というメッセージが出るので、実行を選択、カメラボタンを押すとデータを削除できます。全てのデータを削除する場合は「全て削除」を選択し、同様の操作を行なってください。必要なデータを削除しないよう、充分ご確認ください。

P8

＜充　電＞

このカメラは内蔵バッテリー式です。初回はフル充電をしてください。付属の USB ケーブルを本体右側の USB Type-C ポートと、出力用 USB ポートにそれぞれ差し込むと充電が開始されます。指定された USB 電源以外での充電は行わないでください。

●必ず最初に充電を行ってください。満充電時間：約 30 分（使用環境により異なります）
充電する前に microSD カードを抜いてください。充電中は赤 LED が点灯します。
充電完了後、LED が消灯します。
●定期的（一か月毎）に充電してください

＜データ保存＞

このカメラは microSD カード（別売）に記録します。microSD カードをカメラ下側にある microSD カードスロットにセットして撮影すると、撮影したファイルは自動的に microSD カードに記録されます。●このカメラに使用できるメモリカードは、microSD カード（128G8 まで）です。その他の種類のカードを使用しますと製品及びカードが故障する可能性があります。●すべての microSD カードで動作を保証するものではありません。

P9

＜microSD（別売）の取り付け＞

microSD カードは、カメラ下側にある microSD カードスロットにセットします。
1. カメラの電源をオフにします。
2.microSD カードを挿入する方向を確認してから、カチッと音がするまで押し込みます。（取り出すときも、カチッと音がするまで少し押し込んでから取り出します。）
●新しい microSD カードを使用される際は、あらかじめ microSD カードのフォーマットをしてください。
●差し込みにくい時は、向きが間違っている可能性があります。無理に押し込まずに裏返して挿入してください。
●microSD カードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行ってください。
●データをパソコンに転送している最中に、microSD カードをカメラから引き抜かないでください。撮影した画像データ、microSD カードおよびカメラ本体が破損する恐れがあります。
●データの消失について当社は責任を負いかねます。撮影した画像や動画は定期的にバックアップしてください。
●撮影した画像・動画の利用にあたっては、著作権・肖像権等に十分ご配慮ください。

パソコンに直接接続する場合は、各々のパソコンの「外部メディア接続時の動作」に沿ってご使用ください。OS やパソコンの環境によって、表示や操作方法が異なる場合があります。

P10

＜各種設定＞

電源を入れた状態で、モードボタンを長押しすると設定画面が表示されます。上・下ボタンで設定箇所を選択し、カメラボタンを押すと選択画面に切り替わるので、さらに上・下ボタンで選択し、カメラボタンを押してください。

解像度・・・解像度の選択を行うことができます。数値が高い方が解像度が上がります。

画質・・・1 M/2M/3M/5M/8M/10M の 6 段階から選択することができます。数値が大きいほど高画質になりますが、保存できる枚数は少なくなります。M=メガピクセル（MP）。

上書録画時間・・・動画を一定時間ごとに自動分割して保存します。1 分間 /3 分間 /5 分間からの選択が可能です。

ラケット枚（連写枚数）・・・ダブルショット（２連写）/ トリプルショット（３連写）/ クインティプルショット（４連写）が選択できます。

タイマー撮影・・・2 秒 /5 秒 /10 秒後のシャッタータイム時間を選択できます。

フラッシュ・・・写真・動画撮影時の LED ライトのオン・オフの設定ができます。オンに設定して、下ボタンを長押しすると LED ライトが点灯します。

P11

ホワイトバランス（色温度）・・・撮影環境に合わせて色味を調整できます。オートマテック（オート）・日光・曇りの日・タングステン（電球　白熱灯）・蛍光灯の 5 モードから選択できます。デフォルトはオートに設定されています。

Ev 値（露出）・・・2/1/0/-1 から選択することができます。初期設定は 0 です。

音声録音・・・録画モードで、音声録音をオフにすることができます。

日付表示・・・写真や動画への日時表示のオン／オフを設定できます。

ビープ音・・・ボタン操作時の確認音をオフにすることができます。

日付表示・・・カメラボタンを押して、上下で数値を合わせ、実行を選択することで、写真や動画に撮影日時を表示するか設定できます。。

パワーオフ・・・一定時間操作が行われない場合、自動的に電源が切れます。オフ /1 分間（後）/3 分間（後）から選ぶことができます

言語設定・・・１５種類の言語から選択することができます。

P12

周波数・・・蛍光灯のちらつきを軽減するため、使用する地域に合わせて 50Hz または 60Hz を選択してください。

画面オフ・・・電源が入った状態でディスプレイ画面だけオフにすることで、一定時間操作しない場合、画面のみを消灯して消費電力を抑えます。操作がない状態からオート画面オフまでの時間を、3 分間 /5 分間 /10 分間から選ぶことができます。

フォーマット・・・microSD カードを初期化します。フォーマットを実行すると、microSD カード内のデータはすべて削除されます。フォーマットによって初期化を行なってください。その際、重要なデータの初期化には充分ご注意ください。

初期設定に戻す・・・工場出荷時の状態に戻すことができます。

バージョン・・・本製品のバージョンを確認することができます。

P13

＜ データ転送＞

(1) カメラの電源を入れた状態で、付属の USB Type-C ケーブルを使用してパソコンに接続します。

(2) microSD カードを取り出し、カードリーダーで読み取ります。

注意事項：a. パソコンに接続する前に、カメラの電源を入れてください。パソコンがカメラを認識しない場合、または 30 秒経ってもリムーバブルディスクアイコンが表示されない場合は、USB Type-C ケーブルを再接続してください。b. 再生する前に、録画した動画ファイルをパソコンのハードドライブにコピーまたは切り取っておくことをお勧めします。カメラの内蔵メモリから直接動画ファイルを再生すると、データ量が多く、転送速度が不十分なため、遅延が発生する可能性があります。

＜ リセット（ 工場出荷時の設定に戻す）＞

カメラが故障した場合、初期化したい場合は、デバイス底面の RESET 穴にピンを挿入して工場出荷時の設定に戻してください。

P14

保証書

●この保証書は、お買い上げ後に正常な使用状態で起きた故障について無償で修理または交換することを保証いたします。●本製品の保証期間はお買い上げ日より半年間です。●誤った使用方法、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷は保証範囲に含まれません。●取り扱い上の注意事項に記載された事項に反する場合は保証範囲に含まれません。●本保証書と購入履歴がわかるレシート、領収書は大事に保管ください。なくされた場合は、保証期間中でも保証が受けられない場合があります。●製品使用時に飲料または液体が進入しないようご注意ください。液体が進入した製品は不安定となり、修理できなくなることにご注意ください。●本保証は新品購入品に対して有効です。個人売買、ネットオークション等については保証範囲に含まれません。●本保証書は初期性能を保証するものではありません。連続稼働時間 / 待機稼動時間の減少などは保証できません。

＜輸入販売元＞

816-0845　福岡県春日市白水ヶ丘 3ー31 株式会社ハイハイ

TEL:092-577-9205 お問い合わせ：info@hi-high.jp

P15

レシート貼り付け

品番・シリーズ	トイカメラ　スナッピクス
保証期間	お買い上げ日より 6 ヶ月間
お買い上げ日	年　　月　　日
お客様	ご住所 お名前 電話（　　）　ー
販売店	販売店名

Sample

P16